

# Työstönestejärjestelmän puhdistus

## Bioclean -menetelmä



1. Kaksi vuorokautta ennen aiottua nesteen vaihtoa lisää **Grotan BA 21** 0,2% vanhaan työstönesteeseen, työstää voi normaalisti.
2. Vaihtopäivänä lisää työstönesteen joukkoon **Kiilto Bioclean** -järjestelmän puhdistusnestettä 2,5 %. Tarvittaessa voit tyhjentää järjestelmästä osan nesteestä kuitenkin niin, että työstönesteen kierrätys onnistuu. Kierrätä työstöneste/**Kiilto Bioclean** -seosta järjestelmässä 2-3 tunnin ajan. Tyhjennä nestesäiliö imuautolla tais vastaavalla ja hävitä neste paikallisten määräysten mukaisesti. Poista kiinteä jäte säiliöstä ja tarvittaessa huuhtelee järjestelmä vedellä saadaksesi kaiken kiinteän jätteen pois järjestelmästä.
3. Täytä järjestelmä uudella **Kiilto Easycool** työstöneste-emulsiolla. Sekoita työstöneste aina haaleaan veteen. Pitoisuus ohjeen mukaan. Työstönesteen käyttöiän maksimoimisen kannalta on suositeltavaa, että aloituspitoisuus on 2% korkeampi kuin käyttöpitoisuus.
4. Mikäli järjestelmää ei täytetä heti uudelleen, huolehdi pintojen korroosiosuojauksesta jos olet huuhdellut järjestelmää vedellä.